

EKOLOGICZNE, WYTRZYMAŁE PODŁOGI KOMPOZYTOWE PODRĘCZNIK INSTALACJI

Dziękujemy za wybór naszych podłóg. Po prawidłowym ułożeniu i przy prawidłowej pielęgnacji nowa podłoga będzie łatwa w utrzymaniu i zachowa swój wspaniały wygląd przez lata. Proszę przeczytać wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem montażu. Niewłaściwy montaż spowoduje utratę gwarancji.

I. PRZYGOTOWANIA OGÓLNE

- Przed montażem należy sprawdzić materiał w świetle dziennym pod kątem widocznych usterek/uszkodzeń, w tym wad lub niezgodności koloru lub połysku; proszę sprawdzić brzegi podłogi pod kątem prostoliniowości i wszelkich uszkodzeń. Po zainstalowaniu nie będą przyjmowane jakiegokolwiek reklamacje dotyczące wad powierzchniowych.
- Zaleca się układanie paneli prostopadle do okna, zgodnie z kierunkiem głównego źródła światła. Aby uzyskać najlepszy rezultat, należy zawsze używać od 3 do 4 kartonów naraz, mieszając płytki podczas montażu.
- Sprawdzić, czy podłoże/warunki panujące w miejscu montażu są zgodne ze specyfikacjami opisanymi w niniejszej instrukcji. Jeśli nie jesteś zadowolony, nie montuj desek i skontaktuj się ze swoim dostawcą.
- Produkty podłogowe mogą zostać uszkodzone w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z nimi przed montażem. Zachować ostrożność podczas obchodzenia się z tymi produktami i w trakcie ich transportu. Kartony należy przechowywać, transportować i traktować w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Przechowywać kartony na płasko, nigdy na krawędzi.
- Produkty podłogowe mogą być ciężkie i nieporęczne. Podczas przenoszenia tych produktów należy zawsze stosować odpowiednie techniki podnoszenia. W miarę możliwości należy korzystać z urządzeń do transportu materiałów, takich jak platformy na kołach lub wózki. Nigdy nie podnosić więcej niż możesz bezpiecznie przenieść; uzyskaj pomoc.
- Przed montażem należy obliczyć powierzchnię pomieszczenia i przewidzieć dodatkowe 5-10% podłogi na odpady z cięcia.
- Podłoga przeznaczona jest do montażu wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Nie należy montować podłogi w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych, takich jak obszary zewnętrzne, półkryte/patio/tarasy, werandy itp.
- Należy trzymać panele w nieotwartym opakowaniu w temperaturze pokojowej (między 15°C a 25°C) i przy wilgotności względnej 35-65% przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem montażu.
- Przed montażem i w jego trakcie w pomieszczeniu należy utrzymywać stałą temperaturę w przedziale 15-25°C i wilgotność względną w przedziale 35-65%. Nie zaleca się stosowania grzejników przenośnych, ponieważ mogą one nie

ogrzewać pomieszczenia i podłoga w wystarczającym stopniu. Nigdy nie należy używać grzejników naftowych.

- Po instalacji temperatura w pomieszczeniu musi wynosić od 0°C do 50°C przy wilgotności względnej 35-65%.

- Dla powierzchni poniżej 400 m² i/lub długości poniżej 20 m należy stosować szczeliny dylatacyjne o szerokości 10 mm.

Dla powierzchni między 400 m² a 600 m² i/lub długości między 20 m a 24 m należy zwiększyć szczeliny dylatacyjne do 15 mm.

Dla powierzchni powyżej 600 m² i/lub długości powyżej 24 m należy użyć listew dylatacyjnych pozostawiając co najmniej 15 mm.

II. INFORMACJE O PODŁOŻU

- Podłogę można zamontować na większości twardych podłożach, jeśli tylko istniejąca powierzchnia jest stabilna, czysta, sucha i równa. Nierówności podłoża nie powinny przekraczać 5 mm na promieniu 3 m.
- Produkt można instalować na podłożach z fugami lub rowkami, jeśli mają one mniej niż 5 mm szerokości i 4 mm głębokości. Wgłębienia, głębokie rowy, szczeliny dylatacyjne i inne niedoskonałości podłoża, które nie spełniają tego wymogu, przed montażem muszą zostać wypełnione łatami i masą wyrównawczą.
- Podłoża muszą być wolne od nadmiernej wilgotności lub zasad. Usunąć brud, farby, lakiery, woski, oleje, rozpuszczalniki, wszelkie ciała obce i zanieczyszczenia.
- Nie używać produktów zawierających ropę naftową, rozpuszczalników ani olejów cytrusowych do przygotowania podłoża.
- Chociaż ta podłoga jest wodoodporna, nie może być używana jako bariera przeciwwilgociowa. Nadmierna wilgoć podłoża może sprzyjać rozwojowi pleśni, grzybów i innych organizmów, które mogą tworzyć niezdrowe warunki wewnętrzne.

PODŁOŻE DREWNIANE

- Jeżeli podłoga ma być ułożona na istniejącej drewnianej podłodze, zaleca się naprawę wszelkich luźnych desek lub skrzypiących miejsc przed rozpoczęciem montażu.
- Podłoża drewniane nie mogą mieć wilgotności większej niż 12% MC (zawartość wilgoci).
- Przybijając lub przykręcając co 15 cm wzdłuż połączeń, aby uniknąć skrzywienia.
- Piwnice i pustki podpodłogowe muszą być suche. Do pokrycia 100% powierzchni ziemi w pustce podpodłogowej wymagane jest zastosowanie folii polietylenowej 0,15 mm.
- Podłogę należy układać w poprzek do istniejących płyt podłogowych.
- Wszystkie pozostałe podłoża – sklejka, płyta OSB, płyta wiórowa itp. muszą mieć solidną konstrukcję i muszą być montowane zgodnie z zaleceniami producenta.
- Podłoża z podwójnej, certyfikowanej sklejki APA powinny mieć minimalną łączną grubość 25 mm, z co najmniej 45 cm przestrzenią wentylacyjną pod spodem.

PODŁOŻA BETONOWE

- Istniejące podłoża betonowe muszą być w pełni utwardzone, po co najmniej 60 dniach, gładkie, trwale suche, czyste i wolne od wszelkich obcych materiałów, takich jak kurz, воск, rozpuszczalniki, farby, smary, oleje i stare pozostałości kleju.
- Podłoże musi być suche, a emisja pary wilgoci z betonu nie powinna przekraczać 3,63 kg MVER (współczynnik emisji pary wodnej) na 100 m² na 24 godziny, mierzone testem chlorku wapnia (ASTM F1869) / 90% wilgotności względnej (ASTM F2170) przy pH nieprzekraczającym 9 / maksymalna zawartość wilgoci 2,5% (metoda CM / ASTM F2659).
Uwaga: Przeprowadzanie tych testów może nie leżeć w zakresie obowiązków instalatora pokryw podłogowych. Obowiązkiem instalatora pokryw podłogowych jest upewnienie się przed przystąpieniem do montażu, że testy zostały przeprowadzone, a ich wyniki są akceptowalne. Testy wilgotności odzwierciedlają warunki jedynie w momencie ich przeprowadzenia. Podłoga nie powinna być montowana na podłożu o nadmiernej emisji wilgoci.
- Jako barierę wilgoci pomiędzy podłożem betonowym a podłogą konieczne jest użycie folii polietylenowej o grubości min. 0,15 mm.

NIE MONTOWAĆ NA

- Wszelkiego rodzaju wykładzinach.
- Istniejącej podłodze winylowej z wyściółką.
- Dowolnym rodzaju podłogi z warstwą izolacji przeciwdźwiękowej.
- Podłozie z drewna twardego/posadzkach drewnianych, które leżą bezpośrednio na betonie lub na wymiarowej tarcicy albo sklejce umieszczonej na betonie.

ISTOTNE INFORMACJE

Promienniki ciepła podłogowe: Podłogę można układać na podłożu z promiennikiem ciepła zanurzonym na ponad 12 mm, stosując metodę montażu w systemie pływającym. Maksymalna temperatura pracy nie powinna nigdy przekraczać 30°C. Zaleca się stosowanie podposadzkowego czujnika temperatury w celu uniknięcia przegrzania.

- Wyłączyć ogrzewanie na 24 godziny przed montażem, w jego trakcie i 24 godziny po nim w przypadku montażu na podłożu ogrzewanym przez promiennik.
- Przed zainstalowaniem na nowo zamontowanych systemach ogrzewania promiennikowego system należy włączyć z maksymalną mocą grzania w celu usunięcia wszelkich resztek wilgoci z wylewki cementowej, w której zamontowane jest ogrzewanie.
- Temperatura podłogi nie może przekraczać 30°C.

- Po zakończeniu montażu należy stopniowo włączać i zwiększać temperaturę systemu grzewczego (co 5 stopni Celsjusza) aż do powrotu do normalnych warunków pracy.
- Dodatkowe wytyczne – patrz zalecenia producenta systemu ogrzewania promiennikowego.

Ostrzeżenie: Nie zaleca się stosowania elektrycznych mat grzewczych, które nie są wbudowane w podłogę, do stosowania pod podłogą. Stosowanie mat grzewczych, które nie są wbudowane i są stosowane bezpośrednio pod podłogą, może spowodować utratę gwarancji na podłogę w przypadku awarii. Najlepiej jest układać podłogę na wbudowanych systemach promiennikowego ogrzewania podłogowego i stosować się do wyżej wymienionych wytycznych.

III. MONTAŻ

WYMAGANE MATERIAŁY I NARZĘDZIA: Elementy dystansowe / Piła / Taśma klejąca / Folia paroizolacyjna o grubości 0,15 mm lub większej / Linijka / Ołówek / Miara zwijana / Dobijak / Klej montażowy / Kliny / Kłoczek do dobijania / Młotek gumowy.

Do cięć prostych: Piła ręczna elektryczna, pilarka tarczowa, ukośnica lub piła stołowa z tarczą z węglnikami spiekanyymi do drewna (uniwersalna) lub tarczą diamentową (ciągłą lub segmentową).

Do cięć zaokrąglonych: Wyrzynarka z brzeszczotem bimetalowym lub z węgla spiekanego.


Ważne: Podczas cięcia tego produktu należy stosować maskę przeciwpyłową lub inne środki ochrony osobistej. Zaleca się cięcie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

- Zdjąć listwę przypodłogową, listwy ćwierćokrągłe, cokół ścienny, wynieść z pomieszczenia urządzenia i meble. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy przyciąć panel wykańczający drzwi, aby umożliwić swobodne poruszanie się posadzki bez pochwycenia. Po zakończeniu prac przygotowawczych należy zamieść i odkurzyć cały obszar roboczy, aby usunąć wszelki kurz i zanieczyszczenia.
- W miarę możliwości należy tak zaplanować układ płytek, aby ich spoiny nie pokrywały się ze spoinami lub łączeniami w istniejącym podłożu. Końcowe połączenia płytek powinny być rozłożone w odstępach co najmniej 20 cm. Nie montować na dylatacjach. Unikać montowania elementów krótszych niż 30 cm na początku lub na końcu rzędów.
- Nie należy montować szafek kuchennych bezpośrednio na podłodze. Szafy zabudowane, szafki kuchenne, wyspy i podobne ciężkie elementy muszą być instalowane w pierwszej kolejności. Dopiero wtedy można zamontować podłogę,


pozostawiając wokół niej odpowiednią szczelinę dylatacyjną. Ta szczelina zostanie zasłonięta listwami wykończeniowymi po ułożeniu podłogi. Jakość podłogi można zagwarantować tylko wtedy, gdy ma ona swobodę ruchów. Nie wolno jej przybijać, przyklejać ani w żaden inny sposób mocować do podłoża.

- **UWAGA:** NIE WYPEŁNIAĆ SZCZELIN DYLATACYJNYCH SILIKONEM. W PRZYPADKU MONTAŻU W ŁAZIENKACH, PRALNIACH LUB OBIEKTACH KOMERCYJNYCH NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIĄ SEKCJĄ PONIŻEJ.
- Zmierzyć obszar, na którym będzie układana podłoga: Szerokość deski w ostatnim rzędzie nie może być mniejsza niż 50 mm. Jeśli tak jest, należy skorygować szerokość pierwszego instalowanego rzędu. W wąskich korytarzach zaleca się instalowanie podłogi równoległe do długości korytarza.
- **DODATKOWA WARSTWA PODKŁADOWA:** Dodatkowa warstwa podkładowa jest opcjonalna, jednakże powinna spełniać następujące wymagania: Maksymalna grubość 1 mm przy wysokiej gęstości ($>135 \text{ kg/m}^3$) i wysokiej wytrzymałości na ściskanie ($\geq 200 \text{ kPa}$ zgodnie z EN 16354, ASTM D3575-20, Suffix D oraz $<10\%$ zgodnie z ASTM D3575-20, Suffix B). Grubsze podkłady, podkłady o niskiej gęstości i niedostatecznej wytrzymałości na ściskanie mogą uszkodzić mechanizm blokujący, co spowoduje utratę ważności gwarancji. Jeżeli podłoga POSIADA wstępnie przymocowany podkład, zastosowanie dodatkowego podkładu może uszkodzić mechanizm blokujący, co spowoduje UTRATĘ WAŻNOŚCI gwarancji.

WZÓR CEGŁY




- Układanie zacznij w lewym rogu, rowkowaną krawędzią widoczną i skierowaną na zewnątrz. Należy zastosować dystanse między ścianą a deską podłogową, aby zachować 10-milimetrową szczelinę dylatacyjną.




1. **Pierwszy rząd, druga płytką:** Włóż wypust na krótszym boku drugiej płytki we wpust na końcu pierwszej płytki i obróć w dół, aby złączyć. Należy dopilnować, aby obydwie płytki były ze sobą idealnie równo spasowane.


UWAGA: W przypadku stwierdzenia, że płytki nie są ustawione na jednakowej wysokości lub nie połączyły się ze sobą prawidłowo, należy postąpić zgodnie z instrukcją demontażu u dołu strony, zdemonstrować panel i sprawdzić, czy w systemie połączeniowym nie ma jakichś zanieczyszczeń uniemożliwiających montaż.



2. **Na końcu pierwszego rzędu:** Podczas instalacji podłogi zachowaj 10 mm odstęp od ściany, aby uniknąć uszkodzeń. Zmierz długość ostatniej płytki i przytnij ją do wymaganej długości. Włóż krótszą krawędź i dobij ją, używając dobijaka.




Wskazówka dotycząca cięcia: W przypadku cięcia wyrzynarką powierzchnię podłogi należy skierować do dołu. W przeciwnym razie zawsze tnij, układając deskę podłogową stroną wierzchnią do góry.




Drugi rząd, pierwsza i druga płytki:

- a) **Metoda główna:** Ustawiając pod lekkim kątem, zatrzaśnij dłuższy bok płytki w poprzednim rzędzie, dosuń ją do dystansu przy ścianie po lewej stronie i umieść klin montażowy pod panelem. Umieścić wąski koniec płytki pod kątem do krótszego boku poprzedniej deski podłogowej i położyć na płasko. Wsunąć długi bok panelu w zaczep sąsiedniej deski podłogowej w poprzednim rzędzie. Po zakończeniu całego rzędu należy usunąć klin i rozłożyć rząd. Używając klocka dobijającego lub odciętej deski, delikatnie dobijać wzdłuż dłuższego boku, aż do całkowitego zamknięcia połączenia.




b) Metoda alternatywna: Ustawiając pod lekkim kątem, połącz zatraskowo dłuższy bok pierwszej płytki z poprzednim rzędem i dosuń ją do ogranicznika przy ścianie po lewej stronie. Aby zakończyć rząd, połącz zatraskowo dłuższy bok płytki z poprzednim rzędem pod niewielkim kątem, a następnie dosuń ją do krótszego boku poprzedniej płytki. Używając klocka dobijającego, delikatnie dobijaj wzdłuż dłuższego boku, aż połączenie będzie szczelne. Następnie, używając klocka dobijającego lub odciętego fragmentu, dobij krótszy bok drugiej płytki, aż do zablokowania. Przed dobiciem krótszego boku drugiej płytki, aby upewnić się, że sąsiednie płytki są na tej samej wysokości i prawidłowo ustawione, należy użyć odciętej płytki jako mostka, jak pokazano na poniższym obrazie. Dopiero wtedy można je dobić.

Uwaga: Nierównomierne dobijanie lub użycie nadmiernej siły może uszkodzić połączenie.




Wskazówka: Po zakończeniu instalacji każdego rzędu należy klockiem dobijającym lub odciętym fragmentem i młotkiem gumowym delikatnie dobić panele do poprzedniego rzędu, aby nowy rząd ściśle przylegał do poprzedniego i między długimi bokami zainstalowanych płytek nie było żadnych szczelin. Jakakolwiek szczelina może zaszkodzić całemu układowi.

3. **Aby ułożyć ostatni rząd:** Należy umieścić luźną deskę dokładnie nad ostatnim układanym rzędem. Kolejny panel położyć na górze, ale tak, aby dotykał piórem ścianę. Na pierwszym panelu narysować linię wzdłuż krawędzi panelu u góry. Wykonać nacięcie wzdłuż krawędzi panelu u góry, aby zaznaczyć linię na pierwszym panelu. Dociąć panel wzdłuż zaznaczonej linii, aby uzyskać potrzebną szerokość. Tak przyciętym panelem uzupełnić miejsce przy ścianie. Ostatni rząd powinien mieć szerokość co najmniej 50 mm. Używając dobijaka i młotka, równomiernie przesuwaj się wzdłuż płytki, lekko dobijając łączenie. Klocki dystansowe można teraz usunąć.



4. **Otworky na rury:** Odmierzyć średnicę rury i wywiercić otwór o 20 mm większy. Odciąć kawałek piłą, tak jak pokazano na rysunku i położyć panel we właściwym miejscu na podłodze. Następnie włożyć na miejsce odpilowany kawałek.



5. **Wykończenie drzwi i listwy przypodłogowe:** Ułożyć deskę (stroną dekoracyjną w dół) obok wykończenia drzwi i wyciąć w sposób przedstawiony na rysunku. Następnie wsunąć panel podłogowy pod cokół.



Do łazienek, pralni lub obiektów komercyjnych

Konieczne jest zabezpieczenie wszelkich przyciętych płytek środkiem uszczelniającym, aby zagwarantować ich wysoką jakość i zgodność z warunkami gwarancji. Po przycięciu płytki podłogowej w celu dopasowania (zarówno na końcach, jak i po bokach) zawsze konieczne jest zastosowanie uszczelnacza na brzegu instalacji.

Wypełnić szczeliny dylatacyjne prętem dylatacyjnym z kompresyjnej pianki PE o średnicy 10 mm, a następnie na całym obwodzie montażu pokryć elastycznym uszczelniaczem silikonowym w 100%. Nie stosować uszczelnacza akrylowego.

Przed montażem listew wykończeniowych nałóż uszczelniacz silikonowy na tę część listwy lub elementu przejściowego, która będzie stykać się bezpośrednio z powierzchnią podłogi.

Zamontować listwy wykończeniowe i niezwłocznie usunąć wszelki nadmiar silikonowego uszczelniacza.

Należy zastosować uszczelniacz silikonowy w miejscach połączeń z ościeżnicami drzwiowymi lub innymi trwale zamocowanymi elementami.

Zarówno markowe, jak i standardowe tuby silikonowe są dostępne w każdym lokalnym sklepie budowlanym lub markecie z narzędziami.

IV. KOŃCZENIE MONTAŻU

Założyć listwę przypodłogową lub cokolik. Przybić listwę do powierzchni ściany, a nie przez podłogę. W miejscach, gdzie płytki podłogowe mogą stykać się z innymi powierzchniami podłogi, wymagane jest stosowanie listew typu „T” w celu przykrycia odsłoniętych krawędzi, ale nie ściskając płytek. Pozostawić szczelinę o szerokości 10 mm pomiędzy płytkami a przylegającą powierzchnią.

V. KONSERWACJA

- Codziennie zmywać lub odkurzać przy użyciu końcówek z miękkim włosiem.
- Natychmiast usuwać rozlane płyny i nadmierne ilości płynów.
- W razie potrzeby należy użyć wilgotnego mopa i środków czyszczących zatwierdzonych i zalecanych do tego rodzaju podłóg.
- Dozwolone jest stosowanie na tym produkcie mopów parowych dla gospodarstw domowych. Stosować z najniższą mocą z odpowiednią miękką podkładką i nie trzymać mopa parowego w jednym miejscu przez dłuższy czas (dłuższy niż 30 sekund). Informacje na temat prawidłowego użytkowania znajdują się w instrukcji producenta mopa parowego.
- Należy stosować odpowiednie środki ochrony podłóg, takie jak filcowe podkładki pod meblami.
- Umieścić wycieraczkę przy wejściach do domu, aby zmniejszyć ilość wnoszonych zanieczyszczeń. Nie należy używać wycieraczek z podkładem lateksowym lub gumowym, ponieważ mogą one spowodować trwałe przebarwienia.
- Nie należy używać środków ściernych, wybielaczy ani wosku do konserwacji podłogi.
- Nie przeciągać ani nie przesuwac ciężkich przedmiotów po podłodze.
- W miarę możliwości należy stosować odpowiednie osłony okienne, takie jak zasłony, rolety lub folie UV na szybach, aby chronić podłogę przed długotrwałym działaniem intensywnego ciepła.

VI. DEMONTAŻ

Odłączanie całego rzędu: należy delikatnie unieść go pod kątem. Aby rozłączyć poszczególne połączenia czołowe płytek w rzędzie, należy obrócić płytkę ku górze w celu demontażu.